판매원 - 삼성전자주식회사
▪주 소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
제조원 - AIRMATE Co.,Ltd(日本Morita社 기술제휴)

SAMSUNG

삼성선풍기

SF-40T36

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실
서울 02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

[한국A/S 우수기업]
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

"안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

▪이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

▪본 제품은 국내 [대한민국]용 입니다. 전원 전압이 다른 해외에서는 사용 할 수 없습니다.

특 징

라이프 스타일을 고려한 스탠드형 선풍기

키가 크고 깔끔하고 세련된 디자인이라 소파나 식탁옆에 두고 사용하시면 더욱 좋습니다.
가정은 물론 점포, 사무실, 공장 등 어느 곳에서나 잘 어울리며, 공간의 품격까지 업그레이드 시켰습니다.

녹방지 도장한 120개살의 안전망

녹방지를 위해 강력분체로 도장한 안전망
120개나 되는 촘촘한 망살이 동작중 부주의로 인한 안전사고를 막아 줍니다.

90° 회전, 상하각도, 높이조절로 넓은 범위까지 시원하게

선풍기의 좌우회전이 90° 까지 가능하며 상하각도 및 높이조절도 자유롭게 할 수 있어 사람이 많은 넓은 공간도 골고루 시원합니다.

제품 사용시 고온 또는 고속작동으로 인하여 안전사고의 우려가 있습니다.
사용시 주의하시고 특히 어린이가 있는 가정에서는 직접 만지지 않도록 하세요.



본 선풍기는 220V전용입니다.

- 110V지역에서는 용량(1KVA)에 맞는 승압용변압기를 별도로 구입해서 사용하세요.

차 례

준비
특 징 ---------- 1
안전을 위한 주의사항 ---------- 3
각 부분의 이름 ---------- 5
조립방법 ---------- 6

사용방법
사용방법 ---------- 7

기타사항
손질 및 보관 ---------- 8
고장시 확인사항 ---------- 9
제품규격 ---------- 9
제품보증서 ---------- 10

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

⚠경고 지시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠주의 지시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

■표시의 내용

금지 표시 입니다.	반드시 지켜야 할 사항이라는 표시입니다.
분해금지 표시 입니다.	전원 플러그를 콘센트에서 분리하라는 표시입니다.
감전 예방을 위한 접지표시입니다.	

전원 및 사용

전원 관련

⚠경고 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠경고 코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



사용중에

⚠경고 밀폐된 곳에서 사용하지 말고, 유아, 노약자는 오랜시간 사용하지 마세요.
- 산소결핍 및 저체온 현상으로 위험합니다.



⚠주의 선풍기 동작중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마세요.
- 다칠 수 있습니다.



사용

사용중에

⚠주의 날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마세요.
- 다칠 수 있습니다.



⚠주의 불안정한 곳에서 사용하지 마세요.
- 제품이 넘어지면 다칠 수 있습니다.



⚠경고 바람 쐬는 이외의 다른 용도로는 절대 사용하지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

⚠주의 좌우회전이나 높낮이 조절시 손으로 무리하게 돌리지 마세요.
- 내부 전선이 망가지면 감전, 화재의 위험이 있으며, 다칠 수 있습니다.

설치 청소 기타

설치할 때

⚠경고 습기, 먼지가 많은 곳, 물(빗물)이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



청소할 때

⚠주의 전원플러그를 뺀 후 청소하고, 날개와 안전망이 완전하게 조립 되었는지 확인 후 사용하세요.
- 안전하게 조립되지 않으면 다칠 수 있습니다.



기타

⚠경고 함부로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.



⚠주의 선풍기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



각 부분의 이름

모델 SF-4OT36



조립방법

먼저 선풍기를 조립하세요.

1 파이프와 조립된 포스트 받침을 베이스 중앙 홈에 꼭 맞에 올려놓고 베이스 아래 철판링을 베이스 홈에 넣고 "ㄱ"나사를 삽입 후 오른 방향으로 돌려 베이스와 포스트 받침이 흔들리지 않도록 잠그어 주세요.



2 스위치 박스의 하단에 있는 둥근홈을 파이프에 완전히 끼운 후 고정나사를 오른방향으로 돌려 조여 주세요.



3 모터커버의 고정핀에 맞춰 뒤안전망을 끼운후 그림의 순서대로 날개와 안정망을 조립합니다.

*안전망 고정상태를 반드시 확인후 사용하세요.



4 높이조절 손잡이를 풀어 파이프의 높이를 조절한 후 높이조절 손잡이를 다시 잠그세요.

*스위치 박스부를 부착하지 않고 높이 조절 손잡이를 풀면 파이프가 튀어나와 위험 하오니꼭 파이프를 잡아주세요.



⚠주의 • 선풍기를 완전히 조립하기전에 전원코드를 연결하지 마세요.

부속품			
안전망 고정나사	철판링	베이스 고정나사	파이프 고정나사

준비

사용방법



1 전원 플러그를 220V전용 콘센트에 꽂아 주세요.

- 본 제품은 220V 전용제품입니다.
- 전원코드를 콘센트에 꽂은 후 코드 홀더를 이용하여 전선을 제품 밑면에 정리하여 사용하십시오.

*전원코드를 정리하지 않아 전원코드에 걸려 넘어져 다칠 수 있으니 반드시 전원코드를 제품 밑면에 정리한 후 사용하십시오.

2 바람세기 버튼으로 바람의 세기를 맞추세요.

- 미풍, 약풍, 강풍 중 원하는 바람세기에 따라 바람세기 버튼을 누르면 동작합니다.
- 동작되고 있을 때 정지 버튼을 누르면 정지 됩니다.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.

3 풍향조절 손잡이를 돌려 바람의 방향을 조절하세요.

- 풍향조절 손잡이를 [회전]위치에 놓으면 좌우 90° 범위내에서 회전합니다.
- 바람의 방향을 고정시키려면 선풍기의 바람이 원하는 위치에 왔을 때 신속히 [고정] 위치에 돌려 놓으면 됩니다.
- 좌우각도를 조절하려면 모터의 커버부위를 잡고 좌, 우측 방향으로 움직여 조절하세요. 70° 범위에서 좌,우로 움직입니다.



*좌우각도 조절은 반드시 풍향조절 손잡이를 이용하십시오. 강제로 좌우회전 시키면 제품파손의 우려가 있습니다.

4 파이프의 높이를 조절하려면

- 높이조절 손잡이를 풀어 파이프의 높이를 조절한 후 높이조절 손잡이를 다시 잠그세요.

*위쪽 파이프를 잡지 않고 높이조절 손잡이를 풀면 파이프가 튀어나와 위험하오니 꼭 파이프를 잡아 주세요.



손질 및 보관

기온이 떨어져 선풍기를 장기간 보관해야 할 경우에는 조립의 반대순서로 분해한 후 깨끗이 닦아 보관하세요.



안전망

- 조립의 반대순서로 안전망을 분해한 후 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먹지를 닦아 주세요.
- 더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않게 잘 건조시켜 주세요.

스위치박스. 모터커버. 베이스

- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먹지를 닦아 주세요.
- 모터의 회전축은 재봉틀 기름을 사용해 닦아 주세요.

※모터와 스탠드에는 물기가 스며들지 않게 주의하세요.



주 의 안전망과 날개가 분해된 상태에서 높이 조절 손잡이를 풀면 파이프가 갑자기 튀어나와 다칠 수 있으니 조심하세요.

보관방법

- 포장상자에 넣어 습기가 적은 곳에 보관하세요.



고장시 확인사항

날개가 돌아가지 않아요.

- 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았나요?
- 전원접속기가 잘못 연결된 것은 아닌가요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?



바람의 세기가 너무 약해요.

- 사용전압이 220V인지 확인하여 주세요.



날개에서 " 딱딱 " 소리가 나요.

- 날개 및 안전망이 확실히 조립이 되었나요?
- 안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않나요?
- 날개 고정구를 확실하게 고정하였나요?



제품규격

모 델 명	SF-40T36
전 원	단상교류 220V, 60Hz
소 비 전 력	65W
날 개 크 기	40cm
최 대 회 전 수	1300RPM
최 대 풍 량	80㎥/ min
최 대 풍 속	230m/min
전 류 퓨 즈	250V. 2A
제 품 중 량	약8.7kg

제 품 보 증 서

제 품 명	선 풍 기	모 델 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판 매 금 액	

선풍기의
제품 보증기간은 2년
부품 보유년한은
5년 입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해보상규정(재정경제부 고지 제2000-21호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.
- 부품 보유년한은 5년입니다.

무료서비스

※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 용	
		제품보증기간이내	제품보증기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환구입가환불	해당없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	
	교환된 제품이 1개월이내에 중요한 수리를 요하는 고장발생	구입가 환불	
	교환불가능시		
	수리가능 동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
	수리가능 동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	유료수리
	수리가능 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유료수리
	소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%을 가산하여 환불
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각후 환불
	수리가 불가능한 경우	유료수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도의 당사 기준에 한함
	수리가 가능한 경우	유료수리	유료수리

유료서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

1 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

•사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 •판매점에서 부실하게 설치해 주어 재설치시 •제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료 1회 무료
•제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 •구입시 고객요구로 설치한 후 재설치시 •소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 •이용투입 서비스 요청시 •네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	1회부터 유료

2 소비자 과실로 고장난 경우
- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
  - 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 설치후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
  - 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
  - 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사및협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

3 그 밖의 경우
- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

삼성전자주식회사

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.